iVMS-4200 软件使用手册

1. 开启本端设备,进入浏览器,查看摄像头参数
2.参数设置-参数设置-网络管理

< NESSE/h	115:3:38 节点数:4 admin 🚫
メ 能おけね Meeb はれ、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
P 22目 C 25年1月 C 25	
C 第4世部 Se	
ので G45/80代会: 出版機, 元価号 発発	
音频状态 正堂	
a 22≠ 4 ≫ 76	
2	

3.点击摄像头配置-弹出摄像头界面(可以查看摄像头名称 /IP)

技	日像头名称	摄像头IP	
+ 8	\$#	192.168.1.168	浏览器打开
			2

4.打开 iVMS-4200 软件, 输入账号/密码

5. 主菜单-设备与维护

0	VMS-4200					⑦ 未登录 註 № admin ▼ 台 _ 白 ×
	🗐 维护与管理	■1 主预览				
	視頻应用					
						维护与管理
	1	9		<u>aŭi</u>	<u>(</u>	三 设备管理
	主预览	远程回放	数据检索	数据统计	智能应用	■ 事件配置
						一 存儲计划
	访问控制					2 用户管理
		<u></u>				微 系统配置
	访客管理	人员管理	访问控制	状态监控	考勤管理	司 系统日志
	公共应用					操作向导
						□ 门禁向导
						前 考勤向导

6.添加设备-名称/IP/用户名/密码(例如:球机/192.168.2.168/admin/admin888)

0	iVMS-4200								の未登	录 🗄 🖾	admin 🕶 台 🗕					
88	1 主预览		維护与管理	2 😳												
=			设备													
	设备管理	/	-	-	-	-	▶ 添加	Q 在线设备			(0) 🛛 刷新		设备导出总数			
i r						名称	连接类型	连接参数	设备类型	序列号	安全等级	网络状态	固件升级			
	设备			123	IP/域名	192.168.2.1	编码设备	IPZM-8233J-E-J00CC.	风险密码	😪 在线	无升级版本					
	事件配置															
6	存储计划															
2	用户管理															
繱	系统配置															
0	系统日志															
	⊞ ⊡ √×										Ŕ					

0	iVMS-4200				○ 未登录	i 🗄 🖾 admin	• I A .	- 🗆 ×
88	□□1 主预览	#护与管理 ◎						
=			添加					
(0.11)				添加模式	● IP/域名			5
		□ 名称 □ 连接类型 连接参数 设备类型					○ 批量	入
				添加离线设备				
				* 名称				
				*地址	192.168.2.168			
				传输加密(TLS)				
8				4 端口	8000			
0				• 用户名	admin			
atha				* 密码	•••••			
262				同步设备时间				
1				导入至分组				
					① 将设备名作为组名。 道。	该组包含设备所有通		
					添加并继续	添加	取消	
	₫ ⊠ ↔						\$	· 🗆 😞

7.回到主预览界面-选择摄像机进行查看

